

1.	№ документа
	260224-1
2.	Версия
	1.0
3.	Модель оборудования
	Sindoh C300/P300

Отключение WiFi без демонтажа модуля

Для отключения функции WiFi в МФУ Sindoh C300 необходимо снять левую крышку и переключить «джампер» на главной плате рядом с разъемом подключения модуля WiFi в соседнее положение (**JWIFISW1**).

1. Выключить МФУ кнопкой, дождаться выключения устройства, затем вытащить основную кассету и модуль ручной подачи.
2. Демонтировать переднюю нижнюю крышку.
3. Открутить 2 винта (отвертка Torx T10).
4. Демонтировать левую крышку
5. Переставить «джампер» в соседнее положение.



