

Внимание!!! Только для внутреннего использования!!!

Сброс настроек или сброс пароля администратора

1. Включить МФУ
2. Настройки ► Показать состояние устройства
3. Открыть крышку автоподатчика (с роликами) до появления предупреждения.
Предупреждение закрыть.
4. 5 раз нажать на слово «Версия» в «Версия веб интерфейса»
5. Ввести пароль «katusha#777» без кавычек
6. В сервисном режиме сбросить пароль администратора или сбросить устройство до заводских настроек.

